Art: kddoc269

Produktinformation

Drift & Underhåll

StyRa® Insektsnät

Rengöring

Listen bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish med dammborste eller mjuk trasa och ljummet vatten, eller med dammsugare med mjuk borste. Damma regelbundet väven, men för en mer grundlig rengöring kan väven dammsugas försiktigt med en mjuk borste. Fläckar tas bort med en fuktig svamp och ett milt rengöringsmedel. Det är viktigt att insektsnätet får torka i helt neddraget/utdraget läge.

VARNING! Risk för fall

Vid underhåll eller reparation av insektsnät finns risk för fall från t.ex. stege. Säkerställ att stegen står stadigt på underlaget. Använd lämpliga arbetsskor och studera stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken. Iakttag största försiktighet vid arbete på hög höjd p.g.a. ökad olycksrisk.

VARNING! Lättantändligt

All väv och lina kan ta eld om man inte är försiktig. Placera inte insektsnätet i närheten av öppen eld eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som ger hög värme, såsom t ex elektriska element, ugnar, öppna spisar, glödlampor, etc.